

Telefoon en tv programmeren

Telefoon programmeren

Verkorte kiesknop drie nummers programmeren. Dit gaat als volgt: neem de hoorn van de haak en toets STORE, druk vervolgens op M1 voor het eerste nummer wat u wilt inprogrammeren, toets het te kiezen telefoonnummer in. Plaats de hoorn op de haak en het nummer is geprogrammeerd. Herhaal dit voor M2 en M3.

Voor nog meer nummers gaat u als volgt te werk: neem de hoorn van de haak en toets STORE, druk vervolgens op MEMORY en druk onder welke cijfer-toets (van 0 t/m 9) u iets wilt programmeren. Toets daarna het te kiezen nummer in. Toets nogmaals STORE in en leg de hoorn op de haak. Het nummer is geprogrammeerd onder de door u gekozen cijfer-toets. U kunt gebruik maken van deze functie door de hoorn van de haak te nemen en te wachten op de beltoon. Druk vervolgens op de memory knop en de cijfer-toets waaronder het nummer is geprogrammeerd. Het nummer wordt vervolgens automatisch gedraaid.

Televisie instellen

Ziggo-netwerk ID: 3333 | Frequentie:474 | Symbol rate (indien gevraagd): 6900

U zorgt zelf voor een tv. De tv dient voor digitale tv geschikt te zijn en compatibel te zijn met Ziggo. Als dit niet het geval is, dan kunt u een digitale ontvanger ertussen plaatsen. Deze dient u zelf aan te schaffen. **LET OP:** in de praktijk blijkt dit systeem voor de bewoner moeilijk te bedienen, doordat er dan gewerkt moet worden met 2 afstandsbedieningen. Op www.ziggo.nl leest u of uw tv geschikt is en hoe uw tv ingesteld kan worden. Dit kan per merk verschillen. In de gebruiksaanwijzing van uw tv kunt u dit ook vinden.

Zie voor de kosten tv-abonnement onze tarievenkaart.



de Zevenster

Waar de zorg om mensen gaat